





By connection of a gramophone with ceramic pick up the printed circuit no 6174 must be replaced by printed circuit no 6181  
 By connection of a gramophone with crystal pick up the printed circuit no 6174 must be replaced by printed circuit no 6181 and the condensers C1 and C2 be removed  
 Beim Anschluss von Grammophon mit keramischem Tonabnehmer wird der gedruckte Platte no 6174 mit dem Gedruckte Platte Nr 6181 umgetauscht  
 Beim Anschluss von Grammophon mit Kristal-Tonabnehmersystem wird der gedruckte platte no 6174 mit dem Gedruckte Platte Nr 6181 umgetauscht, und die Kondensatoren C1 und C2 werden entfernt  
 Ved tilslutning af gramofon med keramis pick up udskiftes strømtryk nr 6174 med strømtryk nr 6181  
 Ved tilslutning af gramofon med krystal pick up udskiftes strømtryk nr 6174 med strømtryk nr 6181 og kondensatorerne C1 og C2 fjernes

SOCKET CONNECTIONS  
 Seen from the rear side of socket

SOCKETVERBINDUNGEN  
 Anschlüsse von der Rückseite gesehen

SOCKETFORBINDelser  
 Set med bund af sokket

Push buttons shown in position FM and MPX  
 Drücktaasten in Stellung UKW und MPX gezeigt  
 Trykknappskitter er vist i stilling MPX og FM

MONO-IN P Q R ● MPX