

## Fortegnelse over forhandlere og servicestationer for AP radiotelefoner

### KØBENHAVN OG OMEGN

2880 Bagsværk	Auto Elektro Teknik A/S, Lauretsvej 40 .....	(02) 44 01 13
2650 Hvidovre	Arthurs Bilelectric, Hammerholmen 9 .....	(01) 78 89 29
2500 Valby	Radiotelefonteknik I/S, Valby Langgade 14 .....	(01) 46 08 08

### SJÆLLAND

4160 Herlufmagle	Pan Radio, Hammervej 3 .....	(03) 75 15 32
4300 Holbæk	Merkedal Radio, Tåstruphøj .....	(03) 43 47 12
4200 Slagelse	Th. Radiotelefonservice, Hellig Andersvej 6 ...	(03) 52 40 89

### LOLLAND-FALSTER

4880 Nysted	Fa. E. Lindegaard, Solsortevej 8 .....	(03) 87 16 12
-------------	--	---------------

### FYN

5000 Odense	Brd. Sylvest-Jensen, Astrupvej 17 .....	(09) 11 94 93
-------------	---	---------------

### JYLLAND

6700 Esbjerg	Vestjysk Radiotelefonservice, Ravnevej .....	(05) 14 01 00
8500 Grenå	J. P. Radio, Søndergade 4 .....	(06) 32 18 77
9800 Hjørring	Mondrup Radio, Brdr. Seidelinsgade 2 .....	(08) 92 01 13
7500 Holstebro	Holstebro Radio, N. Kjeldsensvej 26 .....	(07) 42 04 62
7430 Ikast	Byens Radio, Strøget 38 .....	(07) 15 12 91
8381 Mundelstrup	Jysk Radiotelefon, Vestevænget, Tilst .....	(06) 24 14 55
6430 Nordborg	Radio-Christensen, Storegade 4 .....	(04) 45 14 26
9400 Nørresundby	Installatør H. Jørgensen, N. Lykkesgade 14 ....	(08) 17 05 11
8300 Odder	Grøn Madsen, Rådhusgade 6 .....	(06) 54 04 99
6950 Ringkøbing	Vestjysk Radio Service, Nygade 12 .....	(07) 32 03 96
9870 Sindal	Lendum Radio, Lendum .....	(08) 47 30 64
7700 Thisted	Arne Svendsen, Tilstedvej 20 .....	(07) 92 00 77
7100 Vejle	Sydjysk Radiotelefon, Ladegårdsvej, Vinding...	(05) 85 81 44
8800 Viborg	Byens Radio, Tagtækkervej 2 .....	(06) 62 61 03
9000 Ålborg	ap radiotelefon, Nordjylland, Petersborgvej 29	(08) 12 39 51

### BORNHOLM

3730 Nexsø	Bornholms Elektronik Service ApS, Havnen ...	(03) 99 32 83
------------	--	---------------



BETJENINGSVEJLEDNING

**ap** radiotelefon a/s

HJØRNAGERVEJ 18-20 · 2650 HVIDOVRE · TELF. (01) \*78 65 11



# BETJENINGSVEJLEDNING



## 1. Start af anlægget:

Tænd for apparatet ved at trykke på knappen »AFBR.«. Grøn lampe lyser, og lys tændes i kanalvælger (+ evt. display). Drej »SQUELSCH«-knappen mod højre, til der høres en susen (hvis centralen er i gang, vent til denne er tavs). Drej dernæst »SQUELSCH«-knappen mod venstre, til suset er væk, og indstil styrken ved hjælp af knappen »VOLUMEN«. Kanalvælgeren stilles på kaldekanalen (se kanalkort). Knappen »UDKALD« trykkes ind, hvorved højttaleren blokeres. Såvel »TALE«-tast som »OPRING«-tast er nu blokeret, evt. display er slukket, og den gule lampe lyser.

Apparatet står nu i venteposition.

## 2. Opkald fra vogn (til central):

Knappen »UDKALD« betjenes, hvorved den gule lampe slukker, evt. display tændes, højttaleren kobles til, og tastblokeringen ophæves.

De kan nu lytte på kaldekanalen. Hvis der tales, må De vente, til centralen er ledig; når dette er tilfældet, trykkes på knappen »OPRING«. Opkaldstonen sendes nu automatisk i ca. 1 sek., hvid knap lyser, og et nyt opkald kan først foretages efter 10 sek. Når centralen svarer, meddeler De Deres abonnementsnummer og drejer kanalvælgeren hen på den anviste kanal.

Samtalen føres enten ved anvendelse af mikrotelefonens tast eller apparatets tastknap »TALE«. Den røde lampe indikerer tast. Når samtalen er slut, trykkes på knappen »OPRING«, og kanalvælgeren stilles tilbage på kaldekanalen. Knappen »UDKALD« trykkes ind.

## 3. Opkald til vogn (fra central):

### a. Modtagelse af opkald:

Ved modtagelse af opkald afgives en akustisk alarm via højttaleren (varighed 1–2 sek.). Den gule lampe blinker, og en evt. ekstern alarm går i funktion. Den gule lampe vedbliver at blinke, til opkaldet besvares, og apparatets tast er stadig blokeret.

### b. Besvarelse af opkald:

Ved besvarelse af opkald betjenes først knappen »UDKALD«. Herved slukkes den blinkende gule lampe, og evt. display tændes. Højttaleren kobles til, og tastblokeringen ophæves.

Opkaldet besvares ved hjælp af knappen »TALE« eller mikrotelefonens tast. Kanalvælgeren stilles på den angivne kanal, og samtalen kan føres. Samtalen afsluttes som under punkt 2.

## 4. Apparater med automatisk kanalpasning:

Ved kørsel i Norge og Sverige stilles kanalvælgeren på 00.