



SERVICEANVISNING: JET 508 K. OG RG.

Ved Kondensatorer
 = Tegn: 1500V = all.
 2000V = Prøvesp
 Intel Tegn: 2000V ~ Prøvesp
 S: 5000V = Prøvesp.

Modstande uden
 Angivelse: 0,5W.

Octalfoetninger og
 Octalsokler er set fra
 Bunden.

Alle Omskiftere i venstre Yderst:

Jet 508 KogRG

