



Blokeringsrelæ nominelt 24V. (Arbejder for 12-36V)
Den viste tilslutning af højttaler gælder for M.P. modtagere leveret efter 1/3 1956.
Ved tilslutning til ældre modtagere forbindes højttaleren til klemme 13 og 14 på senderen, og der lægges forbindelser fra modtager 7 til sender 14, og modtager 8 til sender 15.
(Til klemmerne 5 og 6 på modtager tilsluttes i sidstnævnte tilfælde intet.)