



T 4000
T 4500

SERVICE INFORMATION

Indhold	Side	Contents	Page
Kredsløbsbeskrivelse	1	Circuit Description	1
Adskillelse	4	Dismantling	4
Strømforsyning	10	Power supply	10
LF-forstærker	13	AF-amplifier	13
FM-tuner	18	FM front end	18
Mellemfrekvens	22	Intermediate frequency	22
Stereodekoder	26	Stereo Decoder	26
AM-del	29	AM-section	29
Reservedelsliste	32	Spare Parts List	32
Diagram, T 4000	41	Circuit diagram, T 4000	41
Transistorer og dioder	42	Semiconductors	42
Diagram, T 4500	43	Circuit diagram, T 4500	43
Specifikationer	44	Specifications	44

Kredsløbsbeskrivelse

FMT 71

FM-tuneren er opbygget med en HF-forstærker, en blander, en oscillator og et kredsløb til automatisk regulering af forstærkningen.

Både HF-forstærker (Q1) og blander (Q2) er dual-gate-mos-FET transistorer.

HF-signalen føres gennem et kapacitivt afstemt båndpasfilter (L1, D1) til gate 1. Induktiv kobling til et dobbelt båndpasfilter (L2, D2 og L3, D3) fører signalet til blandertransistoren Q2's gate 1. Oscillator-signalet tilføres gate 2 på Q2, og mellemfrekvenssignalet (10,7 MHz) føres fra et dobbelt båndpasfilter i drain til første mellemfrekvenstrin. Mellemfrekvenssignalet på drain benyttes samtidig til automatisk regulering af forstærkningen i Q1. D5 ensretter mellemfrekvens-signalet, og denne spænding benyttes til styring af Q4, der regulerer forspændingen til gate 2 på Q1, og derved Q1's forstærkning. Oscillatoren (Q3) er en Hartley oscillator. På gate 1 på blandertransistoren sidder en sugekreds (C17, L5) afstemt til 10,7 MHz.

Silent tuning

Silent tuningskredsløbet reducerer det sus, der er på FM-området, når modtageren ikke er indstillet på en station.

Denne reduktion opnås ved, at Q5 drives til mætning og derved lægger 1 kohm fra indgangen af modul 5 til stel (se fig. 1).

Når modtageren indstilles på en station, der er kraftig nok til at give AGC-regulering, begynder AGC-spændingen at falde. Denne spændingsændring forstærkes af Q3, og bruges af niveau-detektoren Q4 og Q6, til at skifte Q5 fra mætning til cut-off (se fig. 2), Q3's forstærkning reguleres med R14 (3K3), og den indstilles, så niveauomskifteren med et antennesignal på 10 µV kobler Q5 til cut-off og derved lader signalet passere gennem til detektor og dekoder. Q4 og Q6 danner en Schmitt-Trigger, der i aktiveret tilstand har Q6 ledende og Q4 i cut-off.

Når Silent tuningsknappen **ikke** er trykket ind, vil Q5 være cut-off, da basis og emitter har samme spænding.

Circuit Description

FMT 71

The FM front end unit comprises an RF amplifier, mixer and oscillator, and an automatic gain control circuit.

Both the RF amplifier (Q1) and mixer (Q2) are dual-gate-mos-FET transistors.

The incoming signal is fed to gate 1 through a capacitance-tuned band-pass filter (L1, D1). Inductive coupling to a double band-pass filter (L2, D2 and L3, D3) feeds the signal to gate 1 of mixer Q2. Oscillator signal is fed to gate 2 of Q2, and the IF signal (10.7 Mc/s) is fed from a double band-pass filter in the drain circuit to the last IF module. The IF signal at the drain also provides automatic gain control bias voltage for Q1. D5 rectifies the IF signal, and the resulting voltage controls Q4 which in turn controls the bias applied to gate 2 of Q1 and hence the gain of Q1. The oscillator (Q3) is a Hartley circuit. A series trap (C17, L5) between gate 1 of the mixer and chassis potential is tuned to 10.7 Mc/s.

Silent Tuning

The silent-tuning circuit reduces inter-station hiss on the FM band.

This is accomplished by driving Q5 to saturation thereby connecting the 1 kohm resistor from the input of module 5 to chassis potential (see Fig. 1).

When the receiver is tuned to a signal that is strong enough to provide AGC control the AGC bias begins to drop. This voltage change is amplified by Q3 and employed by the level detector Q4, Q6 to shift Q5 from saturation to cut-off (see Fig. 2). The gain of Q3 is adjustable with R14 (3k3) and is set so that an incoming signal of 10 µV will cause the level switch to shift Q5 to cut-off and so permit the signal to pass through to the detector and decoder. Q4 and Q 6 constitute a Schmitt-trigger which when activated has Q6 conductive and Q4 cut-off.

When the silent-tuning button is **not** depressed, Q5 will be cut-off as its base and emitter are at the same potential.




Fig.1. Uden signal

Fig. 1. Without signal




Fig. 2. Med signal

Fig. 2. With signal

Stereodekoderen

Som stereodekoder er der anvendt et integreret kredsløb fra RCA (CA 3090Q). Foruden de fordele, der opnås ved en simplere justering og større stabilitet, giver det system, der anvendes i dekoderen, størst mulig kanaladskillelse. Kanaladskillelsen er afhængig af den fasefejl, der opstår mellem den genindsatte bærebølge og pilottonens frekvens, idet oscillatoren i det integrerede kredsløb vil ændre frekvens i forhold til pilottonen. Denne oscillator er en LC oscillator, og er foretrukket frem for den mere simple RC oscillator, fordi LC oscillatoren er mindre afhængig af ændringer i de ydre komponenter. For yderligere at sikre stor kanaladskillelse benyttes en oscillatorfrekvens på 76 kHz. Derved opnås fuldstændig symmetri for den genindsatte bærebølge, hvilket også er en betingelse for stor kanaladskillelse.

Foruden dette faselåsningssystem indeholder CA 3090Q en 19 kHz detektor, der styrer en Schmitt-Trigger.

Schmitt-Triggeren giver signal til en stereoindikator og kobler en 38 kHz ($L \div R$) detektor til stereo, således at $L-R$ signalet føres til matrixen. Selve matrixen, der også findes i det integrerede kredsløb, får tilført multiplexsignalet og $L-R$ signalet, og adskiller de to signaler i et venstre og et højre signal. Der er altså automatisk mono-stereo omskiftning. Ved modtagelse af monosignal føres dette blot direkte gennem stereodekoderen, kun behandlet af to almindelige LF-forstærkere i CA 3090Q.

Stereo Decoder

The stereo decoder is an integrated circuit by RCA (CA 3090Q). In addition to the advantages of greater ease of adjustment and higher stability, the system employed in the decoder provides maximum channel separation. The separation between channels is dependent on the phase error which occurs between the re-inserted carrier and the pilot tone of the multiplex signal.

With the phase locking system employed, the carrier and the pilot tone will be in phase regardless of changes in pilot tone frequency because the oscillator in the integrated circuit will change its frequency relative to the pilot tone. This oscillator is an LC oscillator and is preferred to the simpler RC oscillator as it is less dependent on changes in the outside components. Additional guarantee of high channel separation is provided by an oscillator frequency of 76 kc/s, securing complete symmetry for the re-inserted carrier, which is another condition for a high degree of channel separation. Phase locking is obtained by comparing the phase of the pilot signal with the phase of the 19 kc/s signal obtained by dividing the oscillator frequency. Any phase difference will generate a correction voltage which controls the oscillator. In addition to this phase locking system the CA3090Q contains a 19 kc/s detector which controls a Schmitt trigger.

The Schmitt trigger controls a stereo-indicator and switches a 38 kc/s (L - R) detector, causing the L - R signal to be fed to the matrix.

The matrix proper, also located in the integrated circuit, receives the multiplex signal and the L-R signal, and separates the two signals into a left and a right signal. This means that there is automatic mono/stereo switching. Incoming mono signals are simply fed direct through the stereo decoder only, processed by two conventional AF amplifiers in the CA 3090Q.

1.

Adskillelse og samling**Dismantling and
Re-assembley**

Ved adskillelse af modtageren tilrådes det at lægge godt mærke til den rækkefølge, de enkelte dele fjernes i, således at samlingen kan foretages rigtig i den modsatte rækkefølge. Det anbefales at sørge for, at skruer og spændskiver anvendes samme sted som tidligere. I det følgende beskrives, hvordan modtageren adskilles. – Samling af modtageren vil ikke blive beskrevet, idet rækkefølgen, de enkelte dele monteres i, er den modsatte af den, de blev adskilt i.

NB! Undgå at skille mere ad end nødvendigt.

When dismantling the receiver it is advisable to note carefully the order in which individual parts are removed so that the re-assembly job can be carried out correctly in the reverse order. Care should be taken that screws and washers are used in the same places as before. Below follows a description of how to disassemble the receiver. The re-assembly procedure will not be described as all parts should be installed in the reverse order of that in which they were removed.

Note: Do not remove more parts than necessary.

1.1

Adskillelse**Disassembly**

1.1.1

Den øverste del af kabinetet (kabinetlåget) kan tages væk, når de tre skruer (A) fig. 3 er fjernet.

1.1.2

De to trægavle kan fjernes, når de 6 fjedre er trukket ud gennem hullerne (B) fig. 4.

1.1.3

De to plastgavle kan fjernes, når skruerne (C) fig. 5 er fjernet.

1.1.4


Dækpladen kan fjernes, når betjeningsgrebene til de fire skydepotentiometre, de to skruer (E) fig. 6 og skruerne (D) fig. 4 er fjernet.

The top section of the cabinet (the cabinet lid) can be taken off after removal of the three screws (A) in Fig. 3.

The two wooden sides can be removed when the six springs have been pressed out through holes (B) in Fig. 4.

The two plastic sides can be taken off after removal of screws (C) in Fig. 5.

The cover plate can be removed after removal of the control knobs of the four slide potentiometers, the two screws (E) in Fig. 6 and screw (D) in Fig. 4.



1.1.5

Fig. 3 Modtagerens bagside.

Fig. 3 Rear view of receiver.




Fig. 4 Modtagerens bund.

Fig. 4 Bottom view of receiver.




Fig. 5 Siden af modtageren.

Fig. 5 Side view of receiver.




Fig. 6 Modtageren u/ trælåg.

Fig. 6 Receiver with wooden cover removed.

1.2	Udskiftning af skalasnor 1.2.1 For at kunne skifte skalasnor skal modtageren adskilles som beskrevet i afsnittet om adskillelse. 1.2.2 Fjern derefter de tre skruer (F) fig. 6. NB! Rør ikke skruerne (H) fig. 6. 1.2.3 Løs drivrullen, der driver snorhjulet, og skub den ind til stel forbindelse på akslen. 1.2.4 Herefter kan hele skalaarrangementet løftes fri og drejes op, så der er adgang til skala trækket.	Replacement of Dial Cord 1.2.1 Replacement of the dial cord requires that the receiver is dismantled as described in the section on Dismantling above. 1.2.2 Thereafter remove the three screws (F) in Fig. 6. Note: Do not touch screws (H) in Fig. 6. 1.2.3 Loosen the drive pulley, which drives the cord pulley, and push it in to the chassis connection on the shaft. 1.2.4 The entire dial system may now be lifted clear and tilted up so that the dial drive is accessible.
-----	--	--




Fig. 7 skalaatræk.

- 1.2.5 Der skal bruges 152 cm skalasnor, og den monteres som vist på fig. 7 med FM-potentiometeret drejet helt mod uret. Viser og fjeder placeres som vist, så viseren står ved mærkerne yderst til venstre på skalaen.
- 1.2.6 Efter montering af skalaatrækket sættes skalaarrangementet på plads, idet det påses, at det placeres korrekt i rillen i chassiset. Skruerne (F) fig. 6 sættes i, og drivrullen skubbes frem, så der opnås en rimelig friktion med snorhjulet.
- 1.2.7 Endelig justering af drivrullens friktion foretages efter at plastgavlene er sat på. Gennem hullet (V) fig. 5 spændes drivrullen fast på akslen.
- NB!** Kontroller at stelforbindelsen til akslen er på plads. (Gælder kun T 4000).

Fig. 7. Dial drive.

- 152 cm (60 in.) of dial cord is required. Mount as shown in Fig. 7 with the FM potentiometer turned all the way anti-clockwise. Place the pointer and spring as shown, so that the pointer covers the marks to the extreme left on the dial.
- After having mounted the dial drive, the dial system should be placed in position, taking care to place it correctly in the groove in the chassis. Place screws (F) in Fig. 6 and push drive pulley forward so that adequate friction against the cord pulley is obtained.
- Final adjustment of drive pulley friction is carried out after the plastic sides have been placed in position. The drive pulley is screwed on to the shaft through the hole (V) in Fig. 5.
- Note:** Check that the chassis connection to the shaft is in place (T 4000 only).

1.3	Udtagning af print For at kunne måle på print og evt. udskifte komponenter kan det blive nødvendigt at løsne det pågældende print. For at gøre dette skal modtageren åbnes som beskrevet under adskillelse.	Removal of Circuit Boards In order to enable measurements on circuit boards and replace components if required it may become necessary to loosen the circuit board in question. In order to do this, the receiver must be opened as described in section Dismantling.
-----	--	--




Fig. 8 Modtageren adskilt.

- 1.3.1 **Udgangsprint**
Fjern møtrikkerne (I) fig. 3. Højre side: Fjern ledningen (X) fig. 8 og træk printet fri. Venstre side: Printet kan løftes direkte op.
- NB!** Pas på glimmerskiverne på udgangstransistorerne.
- 1.3.2 **Reguleringsprint**
Løft bagkanten af printet op af de to huller og træk printet frem mod forkanten, så det kommer fri af de to afstandssøjler.
- 1.3.3 **Premat (stationsvælgeren)**
Prematen (stationsvælgeren) løftes direkte op, idet den sidder med 4 tappe ned i 4 afstandsstykke. Pas på de fire fjedre, der sidder i hullerne i afstandsstykke.

Fig. 8. The receiver in dismantled condition.

- Output Circuit Board**
Remove nuts (I) in Fig. 3. Right side: Remove lead (X) in Fig. 8 and pull circuit board free. Left side: Circuit board may be lifted up directly.
- Note:** Take care not to damage the mica washers of the output transistors.

- Regulator Circuit Board**
Lift the rear edge of the circuit board out of the two holes and pull the circuit board towards the front edge so that it clears the two spacer columns.

- Premat (Station Selector)**
The premat (station selector) can simply be lifted out as it mounts with four pins into four spacers. Be careful not to throw away the four springs located in the holes in the spacers.

- 1.3.4 Lys til preomat**
Lampen til preomatskalaerne sidder i en reflektor fastgjort til preomatens afstandsstykker med en fjeder. Reflektoren trækkes af uden brug af værkstøj.
- 1.3.5 Stereoindikator print**
Printet skal løftes op af de to afstandssøjler. Pas på de to fjedre, der sidder i afstandssøjlernes huller.
- 1.3.6 Omskifter print**
Fjern de to skruer (K) fig. 8 med en tynd skruetrækker, der passes ind mellem betjeningsknapperne. For at undgå at beskadige netafbryderen skal aflastningen (U) fig. 8 løsnes. – Til slut løsnes skruen (L) fig. 8, og printet kan løftes op.
- 1.3.7 Spolecentral**
Fjern de to skruer (M) fig. 8 med en tynd skruetrækker, der passes ind mellem betjeningsknapperne. Når skruen (N) fig. 8 er fjernet, kan printet løftes op.
- 1.3.8 Filterprint**
Fjern de to skruer (O) fig. 8 med en tynd skruetrækker, der passes ind mellem betjeningsknapperne. Når skruerne (P) fig. 8 er fjernet, kan printet løftes op.
- 1.3.9 Strømforsyning**
Fjern skalatrækket som beskrevet under udskiftning af skalasnor. Derved er det muligt at komme til printets bagside.
Skal der loddes på printets nederste del, kan det blive nødvendigt at løsne transformatoren eller at fralodde printet fra transformatoren. Transformatoren løsnes ved at fjerne skruerne (R) fig. 3.
- 1.3.10 Modulprint**
Når modtageren er åbnet, kan der måles på modulprintet. – Udskiftning af moduler og komponenter foretages fra bunden og kan ske, når dækpladen er fjernet. Dette gøres ved at løsne skruerne (S) fig. 4.
- 1.3.11 FM-tuner**
Når modtageren er åbnet, kan der måles på FM-tuneren. Udskiftning kan ske som ved udskiftning af moduler, blot skal ledningerne til tuneren loddes fra og skruerne (T) fig. 8 fjernes.

Light for Preomat
The lamp for the preomat dials mounts in a reflector which is held to the spacers of the preomat by a spring. The reflector can be pulled off without using tools.

Stereo Indicator Circuit Board
The circuit board can be lifted out from the two spacers columns. Be careful not to throw away the two springs located in the holes in the spacers.

Switch Circuit Board
Remove the two screws (K) in Fig. 8, using a thin screwdriver that will fit in between the Push-buttons. Loosen relief (U) in Fig. 8 so as to avoid damaging the mains switch. Lastly loosen screw (L) in Fig. 8, and the circuit board may be lifted out.

Coil Assembly
Remove the two screws (M) in Fig. 8, using a thin screwdriver that will fit in between the Push-buttons. The circuit board can be lifted out after removal of screw (N) in Fig. 8.


Filter Circuit Board
Remove the two screws (O) in Fig. 8, using a thin screwdriver that will fit in between the Push-buttons. The circuit board can be lifted out after removal of screws (P) in Fig. 8.

Power Supply
Remove the dial drive as described under Replacement of Dial Cord above. The back of the circuit board will now be accessible. If soldering must be performed on the lower part of the circuit board it may be necessary to loosen the transformer or unsolder the circuit board from the transformer. To loosen the transformer, remove screws (R) in Fig. 3.

Module Circuit Board
With the receiver opened, measurements may be made on the module circuit board. Replacement of modules and components is carried out from the bottom, after the cover plate has been removed. To do this, loosen screws (S) in Fig. 4.


FM Front End Unit
With the receiver opened, measurements may be made on the FM front end unit. To replace the FM front end unit, proceed as under replacement of modules except that the front-end-unit leads must be unsoldered and screws (T) in Fig. 8 removed.

	1.4 Udskiftning af sikringer	Replacement of Fuses
1.4.1	For at udskifte sikringer er det nødvendigt at fjerne skruerne (A) fig. 3, og løfte den øverste del af trækabinetten af.	In order to be able to replace fuses it is only necessary to remove screws (A) in Fig. 3 and lift off the top section of the wooden cabinet.
1.4.2	Fig. 9. Placering af sikringer.	Fig. 9. Locations of fuses.



S1: 1 Amp., træg, alle lamper.
S2: 200 mA, træg, 20 volt stabiliseret og 33 volt til tuner
S3: 200 mA, træg, 20 volt stabiliseret.
S4 og S5: 3,15 A, træg, spænding til udgangsprint.

S1: 1 A, slow, all lamps.
S2: 200 mA, slow, 20 V stabilized and 33 V for front end unit.
S3: 200 mA, slow, 20 V stabilized.
S4 and S5: 3.15 A, slow, voltage for output circuit board.



1.5.1	Fig. 10. Placering af lamper. Skalalamper (1) fig. 10. Fjern den øverste del af trækabinetten ved at løsne skruerne (A) fig. 3. De to skalalamper kan udskiftes ved at trække fatningen bagud. Ved isætning af lamperne påses det, at lamperne stikker ud gennem hullerne i skalabaggrundene. Lampetype: 7 volt, 0,3 Amp. m. dværgsokkel.	Fig. 10. Locations of Lamps. Dial Lamps (1) in Fig. 10. Remove the top section of the wooden cabinet by loosening screws (A) in Fig. 3. The two dial lamps can be replaced after pulling the sockets towards the rear. When inserting new lamps make sure that the lamps protrude through holes in the dial back plate. Lamp type: 7 volts, 0.3 amp., with midget base.
-------	---	---

- 1.5.2 Stereo- og MPX-indikator (2) fig. 10.
Modtageren åbnes som beskrevet under adskillelse. – Indikatorprintet løftes op af holderen, og lampen fraloddes og erstattes af en ny.
Lampetype: 6–7 volt, 1 watt.
- 1.5.3 Preomatlampe (3) fig. 10.
Modtageren åbnes som beskrevet under adskillelse. – Lampen fraloddes og erstattes med en ny.
Lampetype: 6–7 volt, 1 watt.
- 1.5.4 Lampe til tuningsinstrument (4) fig. 10.
Modtageren åbnes som beskrevet under adskillelse. – Lampen, der findes under tuningsinstrumentet, fraloddes og erstattes med en ny.
Lampetype: 6–7 volt, 1 watt.

2. Strømforsyning

Power Supply

2.1 Spændingsomstilling

Modtageren er fra fabrikken indstillet til 220 V. – Spændingsomstilleren i modtagerens bund kan indstilles, så modtageren kan benyttes til følgende spændinger: 220 V - 110 V - 130 V og 240 V.

I ruden ved siden af spændingsomstilleren ses, hvilken spænding modtageren er indstillet til. Spændingsomstilleren drejes med en stor skruetrækker.




Fig. 11. Spændingsomstiller.

Voltage Changeover Switching

As supplied from the factory, the receiver is switched for 220 V. – The voltage changeover switch in the bottom of the receiver can be set for the following voltages: 220 V – 110 V – 130 V – 240 V.

The indicator behind the window adjacent to the voltage changeover switch shows which voltage the receiver is switched to.
The voltage changeover switch can be operated with a large screwdriver.

Fig. 11. Voltage changeover switch.

Stereo and MPX Indicator (2) in Fig. 10.

Open the receiver as described under Dismantling. Lift the indicator board out of its holder; unsolder the lamp and replace.

Lamp type: 6–7 volts, 1 watt.

Preomat Lamp (3) in Fig. 10.

Open the receiver as described under Dismantling. Unsolder the lamp and replace.

Lamp type: 6–7 volts, 1 watt.

Lamp for Tuning Meter (4) in Fig. 10.

Open the receiver as described under Dismantling. Unsolder the lamp located below the tuning meter and replace.

Lamp type: 6–7 volts, 1 watt.

2.2

Nettransformator


Mains Transformer

Strømforsyningsprintet er loddet direkte på nettransformatorens loddepunkter 1 til 8 (se fig. 12).

Transformatorens spændinger under tomgang fremgår af tabel I.

The power supply circuit board is soldered directly to mains transformer terminals 1 to 8 (see Fig. 12).

Transformer no-load voltages are listed in Table 1.



▼ Yiklings begyndelse
Start of winding

Tabel I. Tomgangsstrøm 88 mA ved 220V-50Hz
Table I. No-load current 88mA at 220V-50Hz

Klemmer Terminals	Spænding(volt) Voltage(volts)	Modstand(Ω) Resistance(Ω)
1 - 5	13,4	0,74
2 - 3 - 6	23,7 - 0 - 23,7	9,3 + 9,3
4 - 7 - 8	23,3 - 0 - 23,3	0,6 + 0,6
A - B	110	6,7
C - D	110	6,7
E - F	20	1,37

Fig. 12. Nettransformator.

Fig. 12. Mains transformer.


2.3

Strømforsyningsprint

Power Supply Circuit Board

Kontroller spændingerne angivet på diagrammet. Alle spændinger er målt i tomgang. – Spændinger angivet i parentes er de normale vekselspændinger de pågældende steder.

Check the voltages listed on the circuit diagram. All voltages were measured under no-load conditions. Voltage in brackets are the normal AC voltages at the points in question.



2.3.2 Fig. 13. Printtegning med komponenter.

Fig. 13. Circuit board pattern with components.

Justering af forsyningsspændingen på 20 V foretages med R3, der indstilles, så der måles 20 V med et voltmeter med høj impedans på strømforsyningsprintet.

Adjustment of the 20 V supply voltage is carried out with R3. Adjust for 20 V at the power supply circuit board, measured with a high-impedance voltmeter.

2.4 Spænding til FM-tuneren

Spændingen til FM-tuneren filteres og stabiliseres med et kredsløb som vist fig. 14. Stabiliseringskredsløbet findes på filterprintet (6189), og det kontrolleres ved at mæle de angivne spændinger.

Supply Voltage for FM-Front End Unit

Supply voltage for the FM front end unit is filtered and stabilized by the circuit diagrammed in Fig. 14. The stabilizer circuit is located on the filter circuit board (6189) and is checked by measuring the voltages listed.




Fig. 14. (Spændingsstabilisering.)

2.4.2

Fig. 14. Spændingsstabiliseringeskredsløb.

Fig. 14. Voltage stabilizer circuit.

3. LF-forstærker


AF Amplifier

3.1 Udgangsforstærker

Udgangsforstærkeren er en ægte komplementær forstærker. Kontroller de på diagrammet angivne spændinger. De er alle målt i tomgang.


Output Amplifier

The amplifier is a true complementary amplifier. Check the voltages listed on the circuit diagram. All of them were measured under no-signal conditions.




3.1.2 Fig. 15. Printtegning af udgangsprint.

Fig. 15. Output circuit-board pattern.




3.2.1 Fig. 16. Printtegning af filterprint.

Fig. 16. Filter circuit-board pattern.



3.2.2 Fig. 17. HI og LO filterkurver.

Fig. 17. HI and LO filter curves.




3.3.1 Fig. 18. Printtegning af reguleringsprint.

Fig. 18. Regulator circuit-board pattern.

3.3.2

Kontroller de på diagrammet angivne spændinger.


Check the voltages listed on the circuit diagram.



3.3.3

Fig. 19. Tonereguleringskurver.

Fig. 19. Tone control curves.



3.3.4


Fig. 20. Forvrægningskurve ved stigende udgangseffekt.

Fig. 20. Distortion vs. output power.

3.4

Forforstærker (magnetisk pick-up)

Pre-amplifier (Magnetic Pickup)



3.4.1


Fig. 21. Diagram af forforstærker.

Fig. 21. Circuit diagram of pre-amplifier.

3.5

Tilslutninger til forstærkeren

Amplifier Connections



3.5.1

Fig. 22. Båndoptagerstikdåse.
Fig. 23. Grammofon-indgang.
Fig. 24. AUX-indgang.




Fig. 23




Fig. 24


Fig. 22. Tape recorder socket.
Fig. 23. Gramophone input.
Fig. 24. AUX input.

4. FM-tuner


FM Front End

4.1 Tilslutninger til tuneren

Kontroller de på fig. 25 angivne spændinger. Tuningsspændingen afhænger af potentiometrenes indstilling, men skal være mellem 3,5 og 23 volt. At der kommer spænding til afstemningspotentiometrene kontrolleres ved at mæle de 33 volt fra strømforsyningen.



Top view



4.1.2 Fig. 25. Tuner FMT71 set udvendig fra.

4.1.3 Kontroller at forbindelserne fra tuner til antennestikdåsen og fra tuner til modulprint er i orden.

Connections to FM Front End

Check the voltages listed in Fig. 25. Tuning voltage depends on the potentiometer settings but should be between 3.5 and 23 volts. The presence of voltage at the tuning potentiometers is checked by measuring the 33 volts from the power supply.

4.2


Kontrol af tuneren

Checking the Tuner

4.2.1

Kontroller de på fig. 26 angivne spændinger.

Check the voltages listed in Fig. 26.



4.2.2

Fig. 26. Diagram af FM-tuner (FMT71).

4.2.3

I forbindelse med justering af mellemfrekvenstrinnene skal MF-kredsene L6 og L7 justeres.

4.2.4

Oscillatoren kontrolleres ved at mæle AC-spændingen på gate 2 på Q2. Hvis oscillatoren arbejder korrekt, skal der være mellem 750 mV og 1 volt.

Bemærk: Målingen skal foretages med UHF- eller VHF-voltmeter.

Fig. 26. Circuit diagram of FM front end (FMT71).

IF circuit L6 and L7 must be adjusted in connection with adjustment of the IF stages.

The oscillator is checked by measuring the AC voltage at gate 2 of Q2. If the oscillator is operating correctly, between 750 mV and 1 volt should be present.

Note: This measurement should be made with a UHF or VHF voltmeter.

5. Mellemfrekvens

Intermediate Frequency

5.1 Diagrammer af moduler

Circuit Diagrams of Modules




Fig. 29 modul 2A (T 4000)

Fig. 29 Module 2A (T 4000)

Fig. 29 modul 2A (T 4000)




Fig. 30 modul 2A FM (T 4500)

Fig. 30 Module 2A FM (T 4500)




Fig. 31 modul 3A (T 4000)

Fig. 31 Module 3A (T 4000)






Fig. 32 modul 32 FM (T 4500)

Fig. 32 Module 3A FM (T 4500)




5.1.5 Fig. 33 modul 4A

Fig. 33 Module 4A



5.1.7 Fig. 35 modul 5A

Fig. 35 Module 5A




5.1.6 Fig. 34 modul 4AS

Fig. 34 Module 4AS

- 5.2 Justering af MF Alignment of IF Amplifier**
- 5.2.1 Forbind en FM-signalgenerator til antennestikdåsen. Connect an FM signal generator to the aerial socket.
 - 5.2.2 Oscilloskopet forbides til båndoptagerudgangen (ben 1 eller 4) og til signalgeneratorenens sweep-spænding. Connect the oscilloscope to the tape recorder output (pin 1 or pin 4) and to the signal-generator sweep voltage.
 - 5.2.3 Signalgeneratoren indstilles til:
Signal: 4 μV
Frekvenssving: $\pm 250 \text{ kHz}$
Frekvens: 94 MHz
Set the signal generator as follows:
Signal: 4 μV
Frequency swing: $\pm 250 \text{ Mc/s}$
Frequency: 94 Mc/s
 - 5.2.4 Oscilloskopet indstilles til:
Y-akse: 0,2 volt/enhed
X-akse: 62,5 kHz/enhed.
Set the oscillator as follows:
Y-axis: 0.2 volt/unit
X-axis: 62.5 kc/s/unit

Connect an FM signal generator to the aerial socket.
Connect the oscilloscope to the tape recorder output (pin 1 or pin 4) and to the signal-generator sweep voltage).
Set the signal generator as follows:
Signal: 4 μV
Frequency swing: $\pm 250 \text{ Mc/s}$
Frequency: 94 Mc/s
Set the oscillator as follows:
Y-axis: 0.2 volt/unit
X-axis: 62.5 kc/s/unit



5.2.5 Fig. 36. S-kurve.

Fig. 36. S-curve.

- 5.2.6 MF-kredsene trimmes, til der opnås en ret og symmetrisk S-kurve som vist fig. 36.
Lokalisering af dårlige moduler kan ske ved at sætte FM-signalet (10,7 MHz) ind på indgangen af de forskellige moduler begyndende ved detektoren (modul 5A). Modulernes følsomhed er angivet ved diagrammet for modulet.
- NB! Husk MF-kredsen i tuneren.

Align the IF circuit for a straight symmetrical curve as shown in Fig. 36.
Defective modules can be traced down by applying the IF signal (10.7 Mc/s) to the inputs of the various modules, starting at the detector (module 5A). The sensitivity of each module is listed in the circuit diagram of the module in question.

NOTE! Remember the IF-cores in the FM-front end.

6. Stereodekoder

Stereo Decoder

6.1 Kontrolmåling

Kontroller de på fig. 37 angivne spændinger.

Check Measurement

Check the voltages listed in Fig. 37.





Fig. 37. Stereo dekoder (CA 3090Q).

Fig. 37. Stereodekoder (CA 3090Q).



(A) Multiplex signal
(B) Stereo identifikations signal
(C) Stereo gate signal
(D) Differens signal

(A) Composite signal
(B) Stereo enable signal
(C) Stereo gating signal
(D) Difference signal

Fig. 38. Stereodekoder blokdiagram.

Fig. 38. Block diagram of CA 3090Q.

Justeringer af oscillatoren i CA 3090Q.


Adjustments to the Oscillator in CA 3090Q

- 6.2.1 Forbind en stereogenerator, hvor pilottonen kan slukkes, til modtageren.
Connect a stereo generator to the receiver. The generator should have provision for turning off the pilot tone.
- 6.2.2 Mål med et oscilloskop på ben 15 på stereodekoderen. Læg mærke til signalets frekvens.
Measure with an oscilloscope connected to pin 15 of the stereo decoder. Note the signal frequency.
- 6.2.3 Sluk for pilottonen.
Turn the pilot tone off.
- 6.2.4 Tænd for pilottonen og læg mærke til, om signalets frekvens ændrer sig.
Turn the pilot tone on and note if the signal frequency changes.
- 6.2.5 Juster spolen, L1, så der ved gentagne afbrydelser og tilslutning af pilottonen ikke sker ændring af det målte signals frekvens.
Adjust coil L1 so that the frequency of the signal under measurement does not change when the pilot tone is turned off and on repeatedly.




6.3 Kanalseparation

Channel Separation

- 6.3.1 Tilslut et lavpasfilter til den ene udgang på stereodekoderen og mål med et oscilloskop som vist fig. 39.
Connect a lowpass filter to one of the stereo decoder outputs and measure with an oscilloscope as shown in Fig. 39.



- 6.3.2 Fig. 39. Målekredsløb til justering af kanalseparation.
Fig. 39. Circuit for adjustment of channel separation.
- 6.3.3 Tilslut en stereogenerator moduleret på venstre kanal med 1000 Hz.
Connect a stereo generator modulated with 1000 c/s on left channel.
- 6.3.4 Juster R39 til minimum signal på oscilloskopet.
Adjust R39 for minimum signal on oscilloscope.

**Komponentplacering på
modulprint**
**Parts Layout on Module
Circuit Board**
Fig. 40. Printtegning modul-
print.Fig. 40. Module circuit-board
pattern.Fig. 41. Printtegning, indikator-
print.Fig. 41. Indicator circuit-board
pattern.
7. AM-del (T 4000)
AM Section (T 4000)
7.1 Spolecentral
Coil Assembly
7.1.1 Fig. 42. Printtegning af spole-
central.

7.1.2 Kontroller at oscillatoren svin-
ger ved at måle emitterspæn-
dingen på Q1. Der skal være
0,8 volt DC.

Fig. 42. Coil-assembly circuit-
board pattern.

Check that the oscillator is
operating by measuring the
voltage at the emitter of Q1.
It should be 0.8 volt DC.

7.2 Indstilling af AM-oscillatoren
Adjustment of AM Oscillator

7.2.1 Tilslut en signalgenerator mo-
duleret med 1000 Hz til AM-
antennestikdåsen.

Connect a signal generator
modulated with 1000 c/s to the
AM aerial socket.

7.2.2	Stil signalgenerator og modtager (LB) på 270 kHz og juster C2, så signalet går igennem.
7.2.3	Stil signalgenerator og modtager på 180 kHz og juster L1, så signalet går igennem.
7.2.4	Gentag 7.2.2 og 7.2.3, indtil skalaen passer.
7.2.5	Stil signalgenerator og modtager (MB) på 1400 kHz og juster C5, så signalet går igennem.
7.2.6	Stil signalgenerator og modtager på 650 kHz og juster L2, så signalet går igennem.
7.2.7	Gentag 7.2.5 og 7.2.6, indtil skalaen passer.

7.3	Justering af AM-indgangskredse Adjustment of AM Input Circuits
7.3.1	Tilslut en signalgenerator moduleret med 1000 Hz til antennestikdåsen og mål med et voltmeter over 4 ohm på højtalerudgangen.
7.3.2	Indstil modtager og signalgenerator på 270 kHz (LB) og juster C12 til maximal udgangssignal.
7.3.3	Indstil modtager og signalgenerator på 180 kHz (LB) og juster L3 til maximal udgangssignal.
7.3.4	Gentag 7.3.2 og 7.3.3, til justeringen ikke ændrer sig ved frekvensskift.
7.3.5	Indstil modtager og signalgenerator på 1400 kHz (MB) og juster C13 til maximal udgangssignal.
7.3.6	Indstil modtager og signalgenerator på 650 kHz (MB) og juster L4 til maximal udgangssignal.
7.3.7	Gentag 7.3.5 og 7.3.6, til justeringen ikke ændrer sig ved frekvensskift.

7.4	Justering af AM-mellemfrekvens Alignment of AM Intermediate Frequency
7.4.1	Tilslut en signalgenerator indstillet på 452 kHz (MF) og moduleret med 1000 Hz.
7.4.2	Mål over 4 ohm på højtalerudgangen med et voltmeter.
7.4.3	Stil signalgeneratorens styrke, så der kommer udslag på voltmeteret. Juster derefter AM-MF-spolerne i modul 2, modul 3 og modul 4, så udslaget bliver størst muligt.
7.5	Justering af MF-sugekredsen i antenneneindgangen Adjustment of IF Series Trap in Aerial Input Circuit
7.5.1	Forbind en dummy-antenne til AM-antennenestikdåsen og tilslut signalgeneratoren indstillet til 452 kHz moduleret med 1000 Hz.
7.5.2	Fig. 43. Justering af MF-sugekreds.
7.5.3	Mål over 4 ohm i udgangen med et voltmeter og juster L5 til minimum udslag.




Fig. 43. Justering af MF-sugekreds.
Measure across a 4-ohm resistor connected to the output and adjust L5 for minimum meter reading.

Reservedelsliste

Spare Parts List




Fig. 44 Modtager fra oven

Nr. No.	Reserve- dels nr. Spare Parts No.	Betegnelse Description	Diagram nr. Diagram No.
1	1.04.0002	Spændingsomstiller	
2	1.32.0007	Højttalerstikdåse	
3	1.32.0019	Jack stikdåse	
4	1.36.1234	FM-tuner	
5	1.36.1244	Udgangsförstärker print 6155	
6	1.36.1245	Strømforsyningssprint 6184	
7	1.36.1246	Reguleringsprint 6185	
* 8	1.36.1247	Modulprint 6186	
** 9	1.36.1248	Spolecentral print 6187/88	
9b	1.36.1259	Omskifterprint, T 4500	
10	1.36.1249	LF-filterprint 6189	
11	1.36.1250	Preomatmskifterprint 6190	
12	1.36.1251	Stereoindikatorprint 6191	
13	1.41.0010	Instrument	
14	1.55.1000	Skalalampe 7V 0,3A	
15	1.76.3042	Nettransformatør	
16	2.05.0181	Elektrolyt 10000 µF 35V	C 3-4
**17	2.06.0026	Drejekondensator 05-11pF	C 1-2
18	2.93.0184	Afstemningsenhed 5 x 100K	R 1
19	4.01.0093	Spændstykke til lejehus	
20	4.11.0329	Spændplade til potentiometergear	
21	4.13.0047	Skalaviser	
22	4.15.0096	Dæksel til spændingsomstiller	
23	4.21.0026	Reflektor til preomat	
24	4.61.0355	Aksel til skalatræk	
25	4.61.0358	Svinghjul	
**26	4.63.0359	Fjeder til skalaaksel	
27	4.65.0574	Lampeglas, grøn	
28	4.65.0575	Lampeglas, rød	
29	4.65.0576	Trykknap	
30	4.83.0013	Skalabaggrund	
31	4.85.0191	Afdækningsplade	
32	4.85.0192	Afdækningsplade	
**33	4.85.0194	Skalglas. T 4000	
33b	4.85.0199	Skalglas, T 4500	
* I T 4500 er tilføjet to kortslutningsbøjler.			
** Findes kun i T 4000			
b Findes i T 4500			
In the T 4500, two shorting straps have been added.			
** Only in the T 4000			
b Only in the T 4500			




Fig. 45 Modtager med afmonteret skalabaggrund

1	1.32.3006	Fatning til skalalampe	Socket for dial lamp
2	1.55.1026	Skalalampe 6-7V 1W	Dial lamp, 6-7V 1W
3	2.93.0187	Afstemningspotentiometer	Tuning potentiometer
4	4.61.0142	Fjeder til skalatræk	Spring for dial drive
5	4.63.0346	Snorhjul 48 mm Ø	Cord pulley, 48 mm Ø
6	4.63.0348	Drivrulle	Drive pulley
7	4.65.0346	Tandkrans til afstemningspotentiometer	Toothed rim for tuning potentiometer
8	4.65.0550	Skalasnor	Dial cord
9	4.65.0577	Frikitionsring til snorhjul	Friction washer for cord pulley
10	4.65.0578	Snorrulle	Cord pulley
11	4.11.0336	Beslag til snorrulle og skalalys, venstre	Fittings for cord pulley and dial lamp, left
12	4.11.0337	Beslag til snorrulle og skalalys, højre	Fittings for cord pulley and dial lamp, right
R 2			
Reservedele ikke vist			
Spare Parts Not Shown			
Cover plate for modules			
Pressure springs for preomat and stereo indicator circuit boards			
Cabinet, teak			
Cabinet, palisander			
Cabinet, oak			
Cabinet, walnut			
Cabinet, white			
Cover glass for dial			




Fig. 46 Modtager fra bund

1	1.36.1044	Modul 2A
1b	1.36.1057	Modul 2A FM
2	1.36.1045	Modul 3A
2b	1.36.1058	Modul 3A FM
3	1.36.1046	Modul 4A
3b	1.36.1265	Modul 4AS
4	1.36.1047	Modul 5A
5	1.36.1213	Modul 17
6	1.36.1234	FM-tuner FMT71
7	4.15.0105	Pastgavl, højre
8	4.15.0106	Plastgavl, venstre
9	4.61.0359	Fjedre til lås af gavlstykker
10	4.61.0367	Fjedre til lås af gavlstykker
11	4.75.0093	Foddup

Parts marked with b are employed in T 4500

Fig. 46 Receiver, Bottom View




Fig. 47 Modtagerens bagside

1	1.32.0003	5-polet dinstikdåse
2	1.32.0020	Coax stikdåse, sort
3	1.32.4000	FM-antennestikdåse
*4	1.32.4019	AM-antennestikdåse
5	1.32.0007	Højttaler stikdåse
6	4.13.0052	Beslag til kabinet

* Kun i T 4000
Only in the T 4000

Fig. 47 Receiver, Rear View




Fig. 48 Omskifterprint

1	2.03.0001	Kondensator 470N 20% 100V
2	2.05.0037	Elektrolyt M47 63V
3	2.93.0104	Trimmemodstand 10K
4	2.93.0175	Trimmemodstand 5K

Fig. 48 Preomat circuit board

C 1
C 2
R 2
R 1





Fig. 49 Filterprint

Fig. 49 Filter circuit board

1	1.36.7042	Transistor BC 173C	Transistor, BC 173C
2	2.00.0023	Keramisk kondensator 4N7 10% 63V	Ceramic capacitor, 4N7 10% 63V
3	2.00.0029	Keramisk kondensator 1N5 10% 100 V	Ceramic capacitor, 1N5 10% 100V
4	2.03.0007	Kondensator 150N 20% 100V	Capacitor, 150N 20% 100V
5	2.05.0041	Elektrolyt 25M 35V	Electrolytic capacitor, 25M 35V
6	2.03.0001	Kondensator 470N 5% 250 V	Capacitor 470N 5% 250V
7	2.05.0042	Elektrolyt 470M 25V	Electrolytic capacitor, 470M 25V
8	2.13.0002	Kondensator 100N 20% 250V	Capacitor, 100N 20% 250V
9	2.13.0029	Kondensator 15N 10% 250V	Capacitor, 15N 10% 250V
10	2.91.0062	Modstand 100R 2W	Resistor, 100R 2W



Kun i T 4000

Only in T 4000

Fig. 50 Spolecentral

1	1.36.7058	Transistor BF 167	Transistor, BF 167
2	1.73.0014	Sugekredsspole	Series trap coil
3	1.73.3010	MB-antennespole	MW signal-frequency coil
4	1.73.3007	LB-antennespole	LW signal-frequency coil
5	1.74.1007	LB-oscillatorspole	LW oscillator coil
6	1.74.1008	MB-oscillatorspole	MW oscillator coil
7	2.00.0018	Keramisk kondensator 150p 2% 63V	Ceramic capacitor, 150p 2% 63V
8	2.00.0019	Keramisk kondensator 47p 2% 63V	Ceramic capacitor, 47p 2% 63V
9	2.00.0023	Keramisk kondensator 4N7 10% 63V	Ceramic capacitor, 4N7 10% 63V
10	2.00.0089	Keramisk kondensator 39p 2% 63V	Ceramic capacitor, 39p 2% 63V
11	2.00.0026	Keramisk kondensator 56p 2% 63V	Ceramic capacitor, 56p 2% 63V
12	2.03.0000	Kondensator 100N	Capacitor, 100N
13	2.05.0079	Elektrolyt 10M 30V	Electrolytic capacitor, 10M 30V
14	2.06.0001	Trimmekondensator 7-35p	Trimmer capacitor, 7-35p
15	2.06.0010	Trimmekondensator 4,5-20p	Trimmer capacitor, 4,5-20p
16	2.06.0024	Trimmekondensator 6-30p	Trimmer capacitor, 6-30p
17	2.12.0032	Styroflexkondensator 573p 5% 160V	Styroflex capacitor, 573p 5% 160V
18	2.13.0031	Kondensator 47N 250V	Capacitor, 47N 250V

Fig. 50 Coil-assembly circuit board




Fig. 51 Udgangsprint

Fig. 51 Output circuit board

1	1.27.1071	Zenerdode MZ70-10 10V 10% 50mW	Zener diode, MZ70-10 10V 10% 50mW	D 1
2	1.36.7139	Transistor MPSU 56-R	Transistor, MPSU 56-R	Q 5
3	1.36.7140	Transistor MPSU 06-R	Transistor, MPSU 06-R	Q 6
4	1.36.7145	Transistor MPSA 06-R	Transistor, MPSA 06-R	Q 4
5	1.36.7146	Transistor MPSA 56-R	Transistor, MPSA 56-R	Q 3
6	1.36.7149	Dobbelt transistor SFC 6120	Dual transistor, SFC 6120	Q 1-2
7	1.75.0027	Spole	Coil	L 1
8	2.00.0017	Keramisk kondensator 100p 2% 50V	Ceramic capacitor, 100p 2% 50V	C 4
9	2.00.0019	Keramisk kondensator 47p 2% 63V	Ceramic capacitor, 47p 2% 63V	C 6
10	2.05.0079	Elektrolyt 10M 30/35V	Electrolytic capacitor, 10M 30/35V	C 1-3
11	2.05.0081	Elektrolyt 100M 63/76V	Electrolytic capacitor, 100M 63/76V	C 5
12	2.05.0119	Elektrolyt 47M 16V	Electrolytic capacitor, 47M 16V	C 2
13	2.13.0002	Kondensator 100N	Capacitor, 100N	C 7
14	2.91.0057	Modstand 10R 2W	Resistor, 10R 2W	R 19-20
15	2.91.0058	Modstand R47 2W	Resistor, R47 2W	R 16-17
16	4.13.0018	Køleplade	Heat sink	
	1.27.1073	Stabiliseringsdiode MZ 2361	Stabilizer diode, MZ 2361	D 2
	1.36.7147	Transistor MJE 3055-R	Transistor, MJE 3055-R	Q 7
	1.36.7148	Transistor MJE 2955-R	Transistor, MJE 2955-R	Q 8




Fig. 52 Reguleringsprint

Fig. 52 Regulator circuit board

1	1.36.7042	Transistor BC 173C	Transistor, BC 173C	Q 1-2-5-6-7 8-9-10
2	1.36.7138	Transistor BC 253 C	Transistor, BC 253 C	Q 3-4-11 12
3	2.00.0023	Keramisk kondensator 4N7 1% 63V	Ceramic capacitor, 4N7 1% 63V	C 13-14
4	2.00.0024	Keramisk kondensator 1N 10% 100V	Ceramic capacitor, 1N 10% 100V	C 31-32
5	2.03.0000	Kondensator 100N 20% 100V	Capacitor, 100N 20% 100V	C 27-28
6	2.03.0011	Kondensator 330N 5% 100V	Capacitor, 330N 5% 100V	C 7-8-9 10
7	2.05.0044	Elektrolyt 100M 10V	Electrolytic capacitor, 100M 10V	C 11-12-15 16-19-20
8	2.05.0048	Elektrolyt 250M 3V	Electrolytic capacitor, 250M 3V	C 1-2-23 24
9	2.05.0079	Elektrolyt 10M 30V	Electrolytic capacitor, 10M 30V	C 3-4-5-6 25-26
10	2.05.0184	Tantalkondensator 22M 16V	Tantalum capacitor, 22M 16V	C 21-22
11	2.10.0011	Keramisk kondensator 330p 10% 100V	Ceramic capacitor, 330p 10% 100V	C 17-18
12	2.93.0172	Skydepotentiometer 10K Lin	Slide potentiometer, 10K Lin	R 65 R 29-30-37
13	2.93.0173	Skydepotentiometer 2 x 20K	Slide potentiometer, 2 x 20K	38
14	2.93.0183	Skydepotentiometer 2 x 100K Lin 3 udt.	Slide potentiometer, 2 x 100K Lin 3 tap	R 19-20
15	2.00.0017	Keramisk kondensator 100p 2% 63V	Ceramic capacitor 100p 2% 63V	C 29-30




Fig. 53 Modul print

Fig. 53 Module circuit board

1	1.32.1008	Rørsokkel	Valve socket
2	1.36.7138	Transistor BC 253 C	Transistor, BC 253 C
3	1.36.7042	Transistor BC 173 C	Transistor, BC 173 C
4	1.36.8007	IC CA 3090 Q	IC, CA 3090 Q
5	1.74.0042	Spole til stereodecoder	Coil for stereo decoder
6	2.00.0000	Keramisk kondensator 22N	Ceramic capacitor, 22N
7	2.00.0015	Keramisk kondensator 10N	Ceramic capacitor, 10N
8	2.00.0045	Keramisk kondensator 82p 2% 63V	Ceramic capacitor, 82p 2% 63V
9	2.00.0084	Keramisk kondensator 4N3 10% 50V	Ceramic capacitor, 4N3 10% 50V
10	2.00.0088	Keramisk kondensator 3N3 10% 100V	Ceramic capacitor, 3N3 10% 100V
11	2.02.0078	Kondensator 3N9 5% 63V	Capacitor, 3N9 5% 63V
12	2.03.0000	Kondensator 100N 20% 100V	Capacitor, 100N 20% 100V
13	2.05.0003	Elektrolyt 10M 16V	Electrolytic capacitor, 10M 16V
14	2.05.0009	Elektrolyt 2M 12V	Electrolytic capacitor, 2M 12V
15	2.05.0037	Elektrolyt M47 63V	Electrolytic capacitor, M47 63V
16	2.05.0117	Elektrolyt 22M 35V	Electrolytic capacitor, 22M 35V
17	2.05.0180	Elektrolyt 100M 16V	Electrolytic capacitor, 100M 16V
18	2.05.0182	Tantal kondensator M47 20% 35V	Tantalum capacitor, M47 20% 35V
19	2.05.0183	Tantal kondensator 1M 20% 35V	Tantalum capacitor, 1M 20% 35V
20	2.93.0090	Trimmemodstand 100K	Alignment resistor, 100K
21	2.93.0189	Trimmemodstand 1M	Alignment resistor, 1M
22	2.93.0190	Trimmemodstand 3K3	Alignment resistor, 3K3
23	2.00.0049	Keramisk kondensator 22p 2% 63V	Ceramic capacitor 22p 2% 63V





Fig. 54 FM-tuner (A)

Fig. 54 FM-front-end (A)

1	1.27.1045	Diode AA 123	Diode, AA 123
2	1.27.1078	Kapacitetsdiode BB104 G	Capacitance diode, BB104 G
3	1.36.7042	Transistor BC 173 C	Transistor, BC 173 C
4	1.36.7014	Transistor AF 106	Transistor, AF 106
5	1.36.7156	Transistor MPF 121	Transistor, MPF 121
6	1.36.7153	Transistor MPF 122	Transistor, MPF 122
7	1.70.1019	HF-spole	RF coil
8	1.70.1020	MF-spole	IF coil
9	1.70.0037	Sugekredsspole	Series trap coil
10	1.70.0035	HF-spole	RF coil
11	2.00.0015	Keramisk kondensator 10N 20/80% 30V	Ceramic capacitor, 10N 20/80% 30V
12	2.00.0019	Keramisk kondensator 47p 2% 63V	Ceramic capacitor, 47p 2% 63V
13	2.10.0003	Keramisk kondensator 3p3±0,5p 250V	Ceramic capacitor, 3p3±0,5p 250V
14	2.20.0103	Gennemføringskondensator 10p±0,5p 500V	Feedthrough capacitor, 10p±0,5p 500V
15	1.70.1021	MF-spole	IF-coil



TRANSISTORER



Fig No.							
1.36.7042	BC 239 C				BC 209 C	BC 173 C	BC 409 C
1.36.7067	BC 237 B				BC 207 B	BC 171 B	
1.36.7079		BC 320 B				BC 251 B BC 416 B BC 307 B BC 212 K-B	BC 417 B
1.36.7138						BC 253 C BC 415 C BC 309 C BC 213 K-C	BC 419 C
1.36.7044			BF 167 h	BF 198 h			
1.36.7058			BF 167	BF 198			

Fig No.						
1.36.7048	BC 140-10					
1.36.7014		AF 106				
1.36.7145			MPSA 06-R			
1.36.7146			MPSA 56 R			
1.36.7149				SFC 6120		
1.36.7147					MJE 3055 R	
1.36.7148					MJE 2955 R	
1.36.7139						MPSU 56-R
1.36.7140						MPSU 06-R
1.36.7153						MPF 122
1.36.7156						MPF 121

DIODER

Fig No.								
1.27.1021	BZX 79/C 8V2 ZPD 8.2	BZY 85/C 8V2 IN 756 A	ZF 8.2 IN 712 A					
1.27.1020		AA 112 P	AA 116 P					
1.27.1045		AA 123	AA 143					
1.27.1077		IN 4002						
1.27.1073			MZ 2361					
1.27.1071	ZPD 10	IN 714 A	MZ 70-10					
1.27.1032	IN 4148							
1.27.1050				ZTK 33 TAA 940 TAA 550		SN 76550		
1.27.1078					BB 104 G			
1.27.2016							B 80 C 5000/3000	




Fig. 55 FM-tuner (B)

Fig. 55 FM-front-end (B)

1	2.20.0103	Gennemføringskondensator $10\text{p}\pm 0.5\text{p}$	Feedthrough capacitor, $10\text{p}\pm 0.5\text{p}$	C 2-3-6
2	2.20.0104	Gennemføringskondensator $1\text{N} -20/+80\%$	Feedthrough capacitor, $1\text{N} -20/+80\%$	C 1-4-5
3	2.20.0021	Keramisk kondensator $8\text{p}2\pm 0.5\text{p}$ 400V	Ceramic capacitor, $8\text{p}2\pm 0.5\text{p}$ 400V	C 8-15
4	2.06.0033	Rørtrimmer 1,4-6pF	Tubular trimmer, 1,4-6pF	C 12-13-14-29
5	2.12.0075	Styroflex kondensator $1\text{N } 5\% 125\text{V}$	Styroflex capacitor, $1\text{N } 5\% 125\text{V}$	C 30
6	2.12.0072	Styroflex kondensator $330\text{p } 5\% 125\text{V}$	Styroflex capacitor, $330\text{p } 5\% 125\text{V}$	C 17
8	2.10.0003	Keramisk kondensator $3,3\text{p}\pm 0,5\text{p} 250\text{V}$	Ceramic capacitor, $3,3\text{p}\pm 0,5\text{p} 250\text{V}$	C 24-28
9	2.00.0024	Keramisk kondensator $1\text{N } 10\% 63\text{V}$	Ceramic capacitor, $1\text{N } 10\% 63\text{V}$	C 10-11-25-26 31-32-34
10	2.00.0019	Keramisk kondensator $47\text{p } 2\% 63\text{V}$	Ceramic capacitor, $47\text{p } 2\% 63\text{V}$	C 21-27
11	2.00.0015	Keramisk kondensator $10\text{N } 20/80\% 30\text{V}$	Ceramic capacitor, $10\text{N } 20/80\% 30\text{V}$	C 9-19-20
12	1.70.2014	Oscillatorspole	Oscillator coil	L 8
13	1.70.3001	Antennespole	Signal-frequency coil	L 1





Fig. 56 Strømforsyning

1	1.27.1021	Zenerdiode ZF 8,2	
2	1.27.1032	Diode 1N4148	D 2 D 6-7-8-9
3	1.27.1050	Diode ZTK 33	D 5
4	1.27.1077	Diode 1N4002	D 3-4
5	1.27.2016	Ensretter B80 C5000/3000	D-1
6	1.36.7048	Transistor BC 140-10	Q 3
7	1.36.7067	Transistor BC 171 B	Q 1-2
8	1.36.7079	Transistor BC 251 B	Q 4
9	2.00.0017	Keramisk kondensator $100\text{p } 2\% 50\text{V}$	C 7
10	2.05.0081	Elektrolyt $100\text{M } 64\text{V}$	C 8-10
11	2.05.0040	Elektrolyt $500\text{M } 35\text{V}$	C 9
12	2.05.0173	Elektrolyt $20\text{M } 70\text{V}$	C 11-12-13
13	2.13.0002	Kondensator $100\text{N } 10\% 250\text{V}$	C 1-2-5-6
14	2.93.0175	Trimmepotentiometer 5K	R 3
15	4.13.0026	Køleplade	
16	1.65.0016	Sikring 1A, træg	S 1
17	1.65.0003	Sikring 200mA, træg	S 2-3
18	1.65.0015	Sikring 3,15A, træg	S 4-5

Fig. 56 Power supply



SPECIFIKATIONER

Dimensioner: Højde:	106 mm
Bredde:	568 mm
Dybde:	263 mm
Vægt:	8 kg
Netspænding:	220 V, 50 Hz
Spændingsomskifter:	110 - 130 - 220 - 240 V
Effektforbrug (maximal):	150 watt
Netfrekvens:	50-60 Hz
Antal dioder:	28 stk.
Antal transistorer:	55 stk.
Antal integrerede kedsløb:	1 stk.
FORSTÆRKER:	
Udgangseffekt (DIN 45500):	35 watt, < 0,2 % forvrængning, 4 ohm
Udgangseffekt (Musik, RS231):	65 watt, < 1 % forvrængning, 4 ohm
Udgangseffekt i 8 ohm (fuld styring):	25 watt, < 0,3 % forvrængning
Frekvensområde (1,5 dB grænser):	13-28.000 Hz
Effektbåndbredde:	10-75.000 Hz
Overhøring, magnet pick-up:	45 dB (250 Hz), 37 dB (10 KHz)
Overhøring, bånd:	53 dB (250 Hz), 37 dB (10 KHz)
Sporing:	Bedre end 1 dB (fra fuldt opdretet til \div 40 dB)
INDGANGE:	
Magnetisk pick-up:	
Følsomhed:	1,25 mV, 1000 Hz
Impedans:	47 Kohm
Signal/støjforhold:	> 55 dB (50 mWatt)
Signal/støjforhold:	> 60 dB (35 Watt)
Maximal indgangssignal:	100 mV
Båndoptager:	
Følsomhed:	67 mV, 1000 Hz
Impedans:	190 Kohm
Signal/støjforhold:	57 dB (50 mWatt)
Signal/støjforhold:	72 dB (35 Watt)
AUX:	
Følsomhed:	50 mV, 1000 Hz
Impedans:	145 Kohm
Signal/støjforhold:	57 dB (50 mWatt)
Signal/støjforhold:	72 dB (35 Watt)
Adskillelse mellem indgangene:	> 40 dB
UDGANGE:	
Båndoptager:	
Signal:	530 mV (ubelastet)
Impedans:	60 Kohm
Højtaler:	
Signal:	11,7 V (35 Watt)
Impedans:	4 ohm
Hovedtelefon:	
Signal:	14 V (fuld udstyring)
Impedans:	100 ohm
Forvrængning ved 35 watt (1000 Hz):	< 0,2 %
Forvrængning ved 6 watt (1000 Hz):	< 0,1 %
Forvrængning ved 50 mW (1000 Hz):	< 0,1 %
Intermodulation:	< 0,1 %
Kontroller:	
Basregulering:	\pm 20 dB, 30 Hz
Diskantregulering:	+ 13, \div 14 dB, 10 KHz
Balanceregulering:	\pm 9 dB
Hi-Filter:	\div 12 dB, 10 KHz
Lo-Filter:	\div 15 dB, 30 Hz
Mute, dæmpning:	20 dB, 1000 Hz
Mute, bashævning:	+ 15 dB (30 Hz)
Mute, diskanthævning:	+ 6 dB (10 KHz)
FM-del:	
FM-område:	87,5-108 MHz
Følsomhed: Mono (\pm 40 KHz) (75 ohm):	1 μ V (s/n 20 dB)
(\pm 40 KHz) (75 ohm):	1,5 μ V (s/n 26 dB)
Begrænsning, 3 dB:	2,5 μ V
Kanaladskillelse:	30 dB (1000 Hz)
Frekvensområde:	25-15.000 Hz (\div 1 dB)
10,7 MHz båndbredde ved begrænsning:	\pm 90 KHz
Diskriminatorbåndbredde:	\pm 360 KHz
Klirkfaktor: Mono:	< 0,5 % (\pm 40 KHz)
Antenne:	300 ohm, symmetrisk
Antenne:	75 ohm, usymmetrisk
LF udgangsspænding:	530 mV (\pm 40 KHz)
Undetrykkelse af AM:	50 dB
19 KHz:	35 dB
MF:	80 dB
$\frac{1}{2}$ MF:	100 dB
Spejlfrekvens:	> 70 dB
AFC'ens holdeområde:	400 KHz, 100 μ V indgangssignal
Antal stationsforvalg:	5
AM-del:	
Bølgeområder:	
LB:	150-350 KHz
MB:	515-1650 KHz
Mellemfrekvens:	452 KHz
Følsomhed: MB (1000 KHz):	bedre end 4 μ V (s/n 3 dB)
LB (240 KHz):	bedre end 400 μ V (s/n 40 dB)
	bedre end 5 μ V (s/n 3 dB)
	bedre end 500 μ V (s/n 40 dB)

SPECIFICATIONS

Dimensions: Height:	106 mm
Width:	568 mm
Depth:	263 mm
Weight:	8 kg
Mains supply:	220 V, 50 c/s
Voltage selector:	110 - 130 - 220 - 240 Volts
Power consumption (max.):	150 Watts
Mains supply frequency:	50-60 c/s
Numbers of diodes:	28
Number of transistors:	55
Number of integrated circuits:	1
AMPLIFIER:	
Power output (DIN 45500):	35 Watts, distortion less than 0,2 %, 4 ohms
Power output (Music, RS 231):	65 Watts, distortion less than 1 %, 4 ohms
Output power in 8 ohms (fully turned up):	25 Watts, 0,3 % distortion
Frequency range (1,5 dB limits):	13-28.000 c/s
Power bandwidth:	10-75.000 c/s
Channel separation, magnetic p. u.:	45 dB (250 c/s), 37 dB (10 KHz)
Channel separation, tape:	53 dB (250 c/s), 37 dB (10 KHz)
Tracking between channels:	better than 1 dB (from turned up fully to - 40 dB)
INPUTS:	
Magnetic pick-up:	
Sensitivity:	1,25 mV, 1000 c/s
Impedance:	47 k ohms
Signal/noise ratio:	55 dB (50 Watts)
Signal/noise ratio:	60 dB (35 Watts)
Maximum input:	100 mV
Tape recorder:	
Sensitivity:	67 mV, 1000 c/s
Impedance:	190 k ohms
Signal/noise ratio:	57 dB (50 mWatts)
Signal/noise ratio:	72 dB (35 Watts)
AUX:	
Sensitivity:	50 mV, 1000 c/s
Impedance:	145 k ohms
Signal/noise ratio:	57 dB (50 mWatts)
Signal/noise ratio:	72 dB (35 Watts)
Separation between inputs:	more than 40 dB
OUTPUTS:	
Tape recorder:	
Signal:	530 mV underloaded
Impedance:	60 k ohms
Speakers:	
Signal:	11,7 V (35 Watts)
Impedance:	4 ohms
Headphone:	
Signal:	14 Volt (fully turned up)
Impedance:	100 ohms
Distortion 35 Watts:	< 0,2 %, 1000 c/s
Distortion of 6 Watts:	< 0,1 %, 1000 c/s
Distortion of 50 mW:	< 0,1 %, 1000 c/s
Intermodulation:	< 0,1 %
Controls:	
Bass control:	\pm 20 dB, 30 c/s
Treble control:	+ 13 dB, - 14 dB, 10 KHz
Balance control:	\pm 9 dB
Hi-Filter:	- 12 dB, 10 KHz
Lo-Filter:	- 15 dB, 30 c/s
Mute:	+ 15 dB (30 c/s), + 6 dB (10 KHz)
muting at 1000 c/s, 20 dB	
FM section:	
FM range:	87,5-108 Mc/s
Sensitivity - Mono (\pm 40 KHz, 75 ohm):	1,5 μ Volt (s/n: 26 dB)
(\pm 40 KHz, 75 ohm):	1 μ Volt (s/n: 20 dB)
Limitation, 3 dB:	2,5 μ Volt
Channel separation:	30 dB (1000 c/s)
Frequency response:	25-15.000 c/s
10,7 Mc/s bandwidth when limited:	\pm 90 Kc/s
Discriminator bandwidth:	\pm 360 Kc/s
Harmonic distortion - Mono:	less than 0,5 % (\pm 40 Kc/s frequency variation)
Pre-selected station buttons:	5
(Preamat buttons)	
Antenna:	75 ohms, unsymmetrical
Antenna:	300 ohms, symmetrical
LF output voltage:	530 mV (\pm 40 Kc/s frequency variation)
Suppression of AM:	50 dB
19 Kc/s:	35 dB
IF:	80 dB
$\frac{1}{2}$ IF:	100 dB
Image frequency:	more than 70 dB
AFC holding range:	400 Kc/s, 100 mV input signal
AM section	
Wave bands:	
LW:	150-350 KHz
MW:	515-1650 KHz
452 KHz	452 KHz
IF:	better than 4 μ V (s/n 3 dB)
Sensitivity: MW (1000 Kc/s):	better than 400 μ V (s/n 40 dB)
LW (240 Kc/s):	better than 500 μ V (s/n 3 dB)
	better than 500 μ V (s/n 40 dB)

Fig. 55 FN

1 2.20.C	
2 2.20.C	
3 2.20.C	
4 2.06.C	
5 2.12.C	
6 2.12.C	
8 2.10.C	
9 2.00.C	
10 2.00.C	
11 2.00.C	
12 1.70.2	
13 1.70.3	
AM-del	
Bølgeområder:	
LB:	150-350 KHz
MB:	515-1650 KHz
Mellemfrekvens:	452 KHz
Følsomhed: MB (1000 KHz):	bedre end 4 μ V (s/n 3 dB)
LB (240 KHz):	bedre end 400 μ V (s/n 40 dB)
	bedre end 5 μ V (s/n 3 dB)
	bedre end 500 μ V (s/n 40 dB)