



Omrødeomskifter mrk. o tegnet i venstre yderstilling
Bosreguleringsomsk. "B" --- "midterstilling"
Diskantreguleringsomsk. "D" --- "—"
Filteromskifter. "F" --- "—"
Højtaleromskifter "H" --- "midterstilling"
Antenneomskifter "A" tegnet i øverste stilling
ikke mærkede Modslande type SBT

Capella FM-AM
5711

Skalalamper (Osram) ved 220V 12V 0,1A
ved 110V 6V 0,1A

