88 028

84 069

DIODEN D007/D008 = BAV 54/70

85 125

RIGHT CHANNEL
RECHTER KANAL

INPUT 1
EINGANG 1
Bu 1

INPUT 2
EINGANG 2
Bu 2

MAINS
NETZ
St 1

REMOTE CONTROL
FERN EINSCHALTUNG
St 2

Brücken a,b bei Ferneinschalt. entfernen. Steckdose „REMOTE CONTROL" anschließen (siehe Bedienungsanleitung)

Tr 1 307 924

Tr 2 307 924

Beleuchtung Instrument

Gr 1 BYW 62

Gr 2 BYW 62

85 122

Zahlen in (...) für rechten Kanal

⚠ Sicherheitsbauteil
Dieses Bauteil darf nur durch gleichwertiges Bauteil ersetzt werden.

✳ Achtung! Bei Ersatz der Endstufenleiterplatte 84 069 ist auf richtigen Einbau der Drahtbrücken zu achten!

Wechselspannung Hz gemessen mit Röhrenvoltmeter
AC Voltage 1000 Hz measured with VOLM
Tension alternat. Hz mesure avec voltmeter à lampes

Gleichspannung gemessen mit Instrument
DC Voltage measured with Voltmetre
Tension continu mesure avec Voltmetre
} 100 kOhm/V

Wechselspannung 50/60 Hz gemessen mit Instrument
AC Voltage 50/60 Hz measured with Voltmeter
Tension alternatif 50/60 Hz mesure avec Voltmetre
} 2000 Ohm/V

OUTPUT LEFT AUSGANG LINKS 28 V an 4 OHM

OUTPUT RIGHT AUSGANG RECHTS 28 V 4 OHM

LEFT CHANNEL

BD 368 BD 369 — Gehäuse = Kollektor

Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab
n	84/82	15.04	Ueberla		
m	65/82	04.04	Ueberla		
l	6/82	17.3.	Gotzmann	79 Tag Name	
k	41/81	3.4.	Gotzmann	Bearb. 19.6. Gotzmann	
j	199/79	21.2.	Gotzmann	Gepr. 20.6. Bauer	
i	100/79	13.11.	Gotzmann	Norm. 26.6.	
h	80/79	17.9.	Gotzmann	Dynacord Electronic und Gerätebau	200W/4Ohm
g	63/79	28.5	Gotzmann		Stromlaufplan
					307 923 ST 2200
					2-1462