

Spændinger: 220 V ≅, 127 V ∼, 110 V = og 150 V =

Mellemfrekvens: 443 kHz.

Bemærkninger: Ved 220 V ≅, 127 V ∼, og 110 V = benyttes Spændingskontakter som til 4. U. 43. De angivne Spændinger er maalt med Modtagerne tilsluttet 220 V ∼ og Voltmetermodstand 1000 Ohm pr. Volt, uden Signal og paa M. B. For Skabsmodel gælder tillige det punkterede viste.

TELAVOX Type: 5. U. 43 A.

MÆRKE	BETEGNELSE	VÆRDI	PRØVESPÆNDING etc.	FABRIKAT	BEMÆRKNING
A 1	Blokerings-Afbryder	6 A 250 V	2-pol.	L. Kostal, Lyfa	Mrk. D.
A 2	Net-Afbryder	2 A 250 V	2-pol.	Marquardt, Kautt & Bux	Komb. m. Omskifter O 1
B	Sikring	300 henhv. 400 m. A		Joh. Hermle, D. B. I.	
C 1	Afstemnings-Kondensator	Ant.		Torotor	
C 2	» »	MB & LB		»	Fælles Aksel Type 2 RF 420 + KB
C 3	» »	KB		»	
C 4	Kondensator elektrolytisk	32 MF	320—350 V	Hellesen	
C 5	» »	32 MF	320—350 V	»	Fælles Papbæger Nr. 918
C 6	» »	50 MF	12—15 V	»	Nr. 202
C 7	» »	50 MF	12—15 V	»	Nr. 202
C 8	» Papir	50 pf	1500 V =	T. I. K., Sator, Siemens, Hellesen	
C 9	» »	100 pf	1500 V =	» » » »	
C 10	» »	100 pf	1500 V =	» » » »	
C 11	» »	200 pf	1500 V =	» » » »	
C 12	» »	500 pf	1500 V =	» » » »	
C 13	» »	1000 pf	1500 V =	» » » »	
C 14	» »	1000 pf	1500 V =	» » » »	
C 15	» »	1000 pf	1500 V =	» » » »	
C 16	» »	1000 pf	1500 V =	» » » »	
C 17	» »	2000 pf ± 10 %	1500 V =	» » » »	
C 18	» »	2000 pf ± 10 %	1500 V =	» » » »	senere ændret til 7000 pf ± 10 %
C 19	» »	2000 pf	1500 V =	» » » »	
C 20	» »	2000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 21	» »	5000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 22	» »	10000 pf	1500 V =	» » » »	
C 23	» »	10000 pf	1500 V =	» » » »	
C 24	» »	20000 pf	1500 V =	» » » »	
C 25	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 26	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 27	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 28	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 29	» »	50000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 30	» »	0,1 MF	1500 V =	» » » »	
C 31	» »	0,1 MF	1500 V =	» » » »	
C 32	» »	0,15 MF	2000 V =	»	C 33 erstattes i Skabe med RTC
C 33	» »	5000 pf	2000 V ∿	»	Grammofon-Motor og Plade-Skifter med C 55
C 34	» »	20000 pf	2000 V ∿	»	Komb. Type P. B.
C 35	» »	40000 pf	2000 V ∿	»	
C 36	» keramisk	5 pf ± 20 %		Hescho	F. Cop.
C 37	» »	15 pf ± 10 %		»	N. Cos.
C 38	» »	45 pf ± 5 %		»	N. Cohü
C 39	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 40	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 41	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 42	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 43	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 44	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 45	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 46	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 47	» »	170 pf ± 5 %		»	N. Coh.
C 48	» »	270 pf ± 2½ %		»	C. Coh.
C 49	» »	525 pf ± 1 %		»	C. Cor.
C 50	Trimmer-Kondensator	0—35 pf		M. E. C.	
C 51	» »	0—35 pf		»	
C 52	» »	0—35 pf		»	
C 53	» »	0—35 pf		»	
D 1	LF-Drossel-Spole	185 Ohm		Telavox	
D 2	LF-Drossel-Spole			»	Kun for 110 V =
E	Tilledning	2 × 0,75 m²		N. K. & T.	Mrk. D.
H	Permadynamisk Højttaler			Telavox	
L 1	Blandings-Rør			Philips	UCH 21 el. UCH 4 Triode-Heptode
L 2	Mellem-Frekvens-Rør			»	UF 11 Penthode
L 3	Diode-Lav-Frekvens-Rør			»	UBF 11 Duodiode-Penthode
L 4	Udgangs-Rør			»	UBL 21 Duodiode-Penthode
L 5	Ensretter-Rør			»	UY 1 N
L 6	Afstemnings-Rør			»	UM 4 »magisk Øje« el. »Træ-Øje«
L 7	Skalalampe	18 V 0,1 A		Osram, Philips	Klar, rørformet
L 8	Skalalampe	18 V 0,1 A		»	
O 1	Trykknap-Omskifter			M. E. C.	Komb. med Afbryder A 2
O 2	Tonekontrol-Omskifter			»	
O 3	Baskontrol-Omskifter			»	
P	Stikprop	6 A 250 V		L. K., Kostal, N. B. I., Osto, A. E. G. m. m.	Mrk. D.
R 1	Modstand	75 Ohm	3 W	Vitrohm	Type GL
R 2	»	75 Ohm	3 W	»	» GL
R 3	»	100 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 4	»	115 Ohm ± 2 %	5 W	»	» EK kun for 150 V =
R 5	»	140 Ohm	¾ W	»	» B
R 6	»	150 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 7	»	150 Ohm	1 W	»	» B
R 8	»	110 Ohm	3 W	»	» GL
R 9	»	250 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 10	»	800 Ohm	½ W	» »	» B
R 11	»	2000 Ohm	½ W	» »	» B
R 12	»	9000 Ohm	1 W	»	» B
R 13	»	10000 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 14	»	30000 Ohm	½ W	» »	» B
R 15	»	30000 Ohm	½ W	» »	» B
R 16	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B
R 17	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B
R 18	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B Erstattes af R 30 i Skabe med Krystal Pick-up
R 20	»	0,5 M Ohm	½ W	» »	» B
R 21	»	0,6 M Ohm	½ W	» »	» B
R 22	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 23	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 24	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 25	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 26	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 27	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 28	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 29	Potentiometer (Volumenkontrol)	0,5 M Ohm		Sator, N. S. F.	
RE	Relæ			Telavox	Komb. m. LF-Drossel D 1
Sf	Spændingskontakt (fast)			L. K.	Type G-Rørsokkel
Su	Spændingskontakt (udskiftelig)			Telavox	
S 1	Sugekreds-Spole f. M. F. 443 kHz.			»	
S 2	Indgangs-Spoler			»	

C 18	» »	2000 pf ± 10 %	1500 V =	» » » »	senere ændret til 7000 pf ± 10 %
C 19	» »	2000 pf	1500 V =	» » » »	
C 20	» »	2000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 21	» »	5000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 22	» »	10000 pf	1500 V =	» » » »	
C 23	» »	10000 pf	1500 V =	» » » »	
C 24	» »	20000 pf	1500 V =	» » » »	
C 25	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 26	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 27	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 28	» »	50000 pf	1500 V =	» » » »	
C 29	» »	50000 pf	2000 V ∿	» » » »	
C 30	» »	0,1 MF	1500 V =	» » » »	
C 31	» »	0,1 MF	1500 V =	» » » »	
C 32	» »	0,15 MF	2000 V =	»	C 33 erstattes i Skabe med RTC Grammofon-Motor og Plade-Skifter med C 55 Komb. Type P. B.
C 33	» »	5000 pf	2000 V ∿	»	
C 34	» »	20000 pf	2000 V ∿	»	
C 35	» »	40000 pf	2000 V ∿	»	
C 36	» keramisk	5 pf ± 20 %		Hescho	F. Cop.
C 37	» »	15 pf ± 10 %		»	N. Cos.
C 38	» »	45 pf ± 5 %		»	N. Cohü
C 39	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 40	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 41	» »	85 pf ± 2½ %		»	N. Coh.
C 42	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 43	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 44	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 45	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 46	» »	100 pf ± 5 %		»	C. Cohü
C 47	» »	170 pf ± 5 %		»	N. Coh.
C 48	» »	270 pf ± 2½ %		»	C. Coh.
C 49	» »	525 pf ± 1 %		»	C. Cor.
C 50	Trimmer-Kondensator	0—35 pf		M. E. C.	
C 51	» »	0—35 pf		»	
C 52	» »	0—35 pf		»	
C 53	» »	0—35 pf		»	
D 1	LF-Drossel-Spole	185 Ohm		Telavox	
D 2	LF-Drossel-Spole			»	Kun for 110 V =
E	Tilledning	2 × 0,75 m²		N. K. & T.	Mrk. D.
H	Permadynamisk Højttaler			Telavox	
L 1	Blandings-Rør			Philips	UCH 21 el. UCH 4 Triode-Heptode
L 2	Mellem-Frekvens-Rør			»	UF 11 Penthode
L 3	Diode-Lav-Frekvens-Rør			»	UBF 11 Duodiode-Penthode
L 4	Udgangs-Rør			»	UBL 21 Duodiode-Penthode
L 5	Ensretter-Rør			»	UY 1 N
L 6	Afstemnings-Rør			»	UM 4 »magisk Øje« el. »Træ-Øje«
L 7	Skalalampe	18 V 0,1 A		Osram, Philips	Klar, rørformet
L 8	Skalalampe	18 V 0,1 A		»	
O 1	Trykknap-Omskifter			M. E. C.	Komb. med Afbryder A 2
O 2	Tonekontrol-Omskifter			»	
O 3	Baskontrol-Omskifter			»	
P	Stikprop	6 A 250 V		L. K., Kostal, N. B. I., Osto, A. E. G. m. m.	Mrk. D.
R 1	Modstand	75 Ohm	3 W	Vitrohm	Type GL
R 2	»	75 Ohm	3 W	»	» GL
R 3	»	100 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 4	»	115 Ohm ± 2 %	5 W	»	» EK kun for 150 V =
R 5	»	140 Ohm	¾ W	»	» B
R 6	»	150 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 7	»	150 Ohm	1 W	»	» B
R 8	»	110 Ohm	3 W	»	» GL
R 9	»	250 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 10	»	800 Ohm	½ W	» »	» B
R 11	»	2000 Ohm	½ W	» »	» B
R 12	»	9000 Ohm	1 W	»	» B
R 13	»	10000 Ohm	½ W	» Sator	» B
R 14	»	30000 Ohm	½ W	» »	» B
[illegible]	»	30000 Ohm	½ W	» »	» B
R 16	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B
R 17	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B
R 18	»	50000 Ohm	½ W	» »	» B Erstattes af R 30 i Skabe med Krystal Pick-up
R 20	»	0,5 M Ohm	½ W	» »	» B
R 21	»	0,6 M Ohm	½ W	» »	» B
R 22	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 23	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 24	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 25	»	1,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 26	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 27	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 28	»	2,0 M Ohm	½ W	» »	» B
R 29	Potentiometer (Volumenkontrol)	0,5 M Ohm		Sator, N. S. F.	
RE	Relæ			Telavox	Komb. m. LF-Drossel D 1
Sf	Spændingskontakt (fast)			L. K.	Type G-Rørsokkel
Su	Spændingskontakt (udskiftelig)			Telavox	
S 1	Sugekreds-Spole f. M. F. 443 kHz.			»	
S 2	Indgangs-Spoler			»	
S 3	Oscillator-Spoler			»	
S 4	1ste-MF-Transformator			»	
S 5	2den-MF-Transformator			»	
S 6	Heterodyn-Filter-Spole	550 Ohm 0,2 H		»	
S 7	Støjfilter-Spoler			»	
T 1	Udgangs-Transformator			»	
T 2	Auto-Transformator			»	Kun for 127 V ∿
	EKSTRA I SKABS-MODEL				
M	Grammofon-Motor	Universal		Goldring	Type 66 M el. 66 K
	eller Grammofon-Motor	»		R. T. C.	» 431
	» » »	Vekselstrøm		Paillard	» 8074/R 6
	» Plade-Skifter	Universal		R. T. C.	» 431 kun i Skab Nr. 4462
C 54	Kondensator, Papir	3000 pf	1500 V =	T. I. K.	Kun i Forbindelse med Krystal Pick-up
C 55	» »	5000 pf	2000 V ∿	»	Kun i Skabe m. RTC Grammofon-Motor el. Plade-Skifter
R 30	Modstand	0,3 M Ohm	½ W	Vitrohm	Erstatning for R 18 i Forbindelse med Krystal Pick-up
A 3	Afbryder for Belysningslampe	2 A 250 V		Goldring	
L 9	Belysningslampe	15 W el. S[illegible]el		S. M., Philips	Spænding 110, 127, 150 eller 220 V